



Reduzca las huellas de las ruedas:

el diseño de círculo parcial es ideal para su uso en torres y brazos.

Mejora el rendimiento: el patrón de distribución ayuda a promover un desarrollo más consistente de los cultivos en las torres.

Preserva la estructura del suelo: suave patrón uniforme similar a la lluvia para una menor intensidad de la aplicación.

Garantía más larga: 3 años que cubren materiales, mano de obra y rendimiento.

MODELO DE CÍRCULO PARCIAL I-WOB®2

El nuevo miembro de la familia i-Wob2

El i-Wob2 Part-Circle de Senninger® es la solución perfecta de riego de pivote central para torres e instalaciones de brazos. La cubierta actúa como un portador de doble boquilla para facilitar el reemplazo de boquillas. Los aspersores Wobbler® de Senninger son reconocidos a nivel mundial por su capacidad para distribuir el agua en un patrón uniforme que resiste la deriva del viento y la evaporación.



Más información.

Escanea aquí para visitar
nuestro sitio web.

CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DEL I-WOB®2 DE CÍRCULO PARCIAL

Características

- Distribución en círculo parcial con un patrón suave similar a la lluvia
- La cubierta actúa como un portador de doble boquilla para facilitar el reemplazo de boquillas
- Las bajas presiones de operación ahorran agua, energía y dinero
- Caudal: 248 a 4168 L/hr
- Presiones: 0,69 a 1,03 bar
- Tres años de garantía en materiales, mano de obra y rendimiento
- Deflector multitrayectoria Hydrofoil pendiente de patente



I-WOB2 CÍRCULO PARCIAL CRITERIOS DE DISEÑO

Tamaños de boquilla	
Mínimo	n.º 7 2,78 mm
Máximo*	n.º 26 10,32 mm
Caudales	
Mínimo	248 L/hr
Máximo	4168 L/hr
Radio	
A una altura de 0,91 m	4,9 - 5,8 m
A una altura de 1,83 m	6,1 - 7,3 m
A una altura de 2,74 m	6,7 - 7,9 m
Presiones	
Mínimo	0,69 bar
Máximo	1,03 bar

* Se recomienda utilizar los tamaños de boquilla más grandes solo en suelos que admitan tasas de aplicación más altas.

Instalación

- Siempre instale el aspersor i-Wob®2 de círculo parcial en el extremo de un bajante rígido o boomback.
- Siempre instale el aspersor i-Wob2 de círculo parcial de modo que las pestañas la boquilla UP3® en operación queden orientadas en sentido opuesto a la dirección del patrón de distribución.



Orejetas de la boquilla
en funcionamiento

Patrón de
distribución
en este lado
del deflector



- Monte el i-Wob2 Part-Circle con una distancia mínima al suelo de 0,91 m.
- Los reguladores de presión se pueden instalar en la parte superior del colgante o cerca del aplicador.
- Siga las instrucciones de su impreso personalizado para situar adecuadamente el regulador de presión.

NOTA: Cualquier modificación o eliminación con respecto a los requisitos de instalación anulará la garantía del producto.



Sitio web hunterirrigation.com/agriculture | **Atención al cliente** +1-407-877-5655

El compromiso de Hunter® Agricultural Irrigation de fabricar productos de Senninger® de máxima calidad, su asistencia local y la experiencia técnica garantizan que suministremos las soluciones de riego agrícola más eficientes y fiables que existen actualmente en el mundo.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, Presidente de Hunter Riego Agrícola

26 IW2PC-ES 03

© 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, el logotipo de Hunter y otras marcas son marcas registradas de Hunter Industries Inc., registradas en EE. UU. y en ciertos otros países. ♻️ Por favor, recicle.

MS2283